

BPC-12



MANUAL DO USUÁRIO

Batedeira Planetária 12 litros



METAL RGICA SIEMSEN LTDA. Rua Anita Garibaldi, nº 262 – Bairro: São Luiz – CEP: 88351-410

Brusque – Santa Catarina – Brasil Fone: +55 47 3255 2000 – Fax: +55 47 3255 2020 www.siemsen.com.br - comercial@siemsen.com.br






E-mail: at@siemsen.com.br

- ALÉM DESTAS MÁQUINAS, FABRICAMOS UMA LINHA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS. CONSULTE SEU REVENDEDOR.
 - ESTE PRODUTO CONTA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPRESENTANTES E REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

BPC-12

Modelo

7. Desenho Explosão



SUMÁRIO

1.	Introdução — 01
	1.1 Segurança — 01
	1.2 Principais Componentes — 01
	1.3 Características Técnicas — 02
2.	Instalação e Pré-Operação — 02
	2.1 Instalação
	2.2 Pré-Operação 02
2	On
3.	Operação — 02
	3.1 Acionamento — 02
	3.2 Procedimento para Alimentação os
	3.3 Montagem dos Batedores — 03
	3.4 Montagem do Bojo
	3.5 Limpeza — 03
4.	Noções de Segurança - Genéricas 4.1 Práticas Básicas de Operação — 09 4.2 Cuidados e Observações Antes de Ligar a Máquina — 09 4.3 Inspeção de Rotina — 09 4.4 Operação — 09 4.5 Após Terminar o Trabalho — 09 4.6 Operação de Manutenção — 09
5.	Análise e Resolução de Problemas 5.1 Problemas, Causas e Soluções 5.2 Diagrama Elétrico 08
6.	Lista de componentes
7.	Desenho Explosão — 11

1. Introdução

1.1 Segurança

Quando usadas incorretamente, as Batedeiras Planetárias, são máquinas potencialmente **PERIGOSAS**. Manutenção, limpeza ou qualquer outro serviço, deverão ser feitos por pessoas devidamente treinadas e com o plug desconectado da rede elétrica.

- * Desconecte a máquina da rede elétrica quando desejar retirar quaisquer das partes removíveis, fazer limpeza, manutenção ou qualquer outro tipo de serviço.
- * Nunca utilize instrumentos que não façam parte da máquina para auxiliar na operação da mesma.
- * Antes de ligar a máquina, verifique se as partes removíveis estão fixas em suas posições.
- * Nunca utilize jatos d'água diretamente sobre a máquina.
- * Durante as operações, nunca utilize roupas com mangas largas principalmente nos punhos.
- * Mantenha as mãos afastadas das partes girantes.
- * Nunca ligue a máquina com roupas ou pés molhados.
- * Ao instalar a máquina ligue o fio de aterramento (fio Terra).
- * Operadores devem possuir cabelos curtos ou amarrados e perfeitamente protegidos.
- * Conservar com cuidado este manual para qualquer outra consulta.





1.2 Principais Componentes

Todos os componentes que incorporam a máquina são construídos com materiais criteriosamente selecionados para cada função, dentro dos padrões de teste e da experiência Siemsen.

Fig-01

- 01 PROTEÇÃO BOJO BPC-12
- 02 CHAVE TECLA
- 03 GABINETE
- 04 BASE BPC-12
- 05 BOJO 12L

01



6. Componentes de Reposição

6. Componentes de Reposição					
Code	Description	UM	Code	Description	UM
00105-8	ANEL 20x1,2 DIN 471	CE	21271-7	PAP/MASSALEVE	PC
00210-0	ABRACADEIRA K22 (T-50R)	CE	21389-6	ETIQ.GRADUACAO VELOCIDADE	CE
00218-6	PASSADOR FIO MOLDE 092231	PC	21889-8	CHAVE MG 2605 IR E3	PC
01213-0	TERM. PRE-ISOL.EF-4228	MI	22120-1	PFS M3x25 DIN 84 ZB	CE
01761-2	TAMPA DO VOLANTE SI/L/R/S	PC	23471-0	CS GRADE BPC-12	PC
	CAPINHA DE NYLON CN-4472	MI	23478-8	ARVORE DAS PAS COMPLETA	PC
02728-6	PFS M8x25 DIN 933 ZB	CE	23486-9	LUVA C/ZINC.	PC
02729-4	PCAM8 DIN 934 ZB	CE	23865-1	LOGOTIPO SKYPAN 13cm	DE
02730-8	ARR.L.A8,4 DIN 125 ZB	CE	23911-9	CHAPADE BETENCAC	PC PC
03074-0 03081-3	ARR.L.A4,3 DIN 125 ZB PFS M4x5 DIN 84 ZB	CE CE	23926-7 23940-2	CHAPA DE RETENCAO CS ENGRENAGEM ESTICADOR	PC
03084-8	PFS M6x12 DIN 933 ZB	CE	23943-7	EIXO DE ARRASTE	PC
03088-0	PCAM3 DIN 934 ZB	CE	23945-3	CS CHAPA DE AJUSTE	PC
03099-6	PCAM6 DIN 934 ZB	CE	23946-1	ALAVANCA DE AJUSTE VELOC.	PC
03115-1	ANEL 10x1 DIN 471	CE	23947-0	ENGRENAGEM DO AJUSTE USIN	PC
03678-1	CAPINHA DE NYLON CN-4478	MI	23950-0	SUPORTE DO MICRO	PC
03856-3	PFS M6x16 DIN 916 FOSF.	CE	23952-6	CJALAVANCA	PC
03950-0	ARR.L.A6,4 DIN 125 ZB	CE	23972-0	ETIQ. ATENCAO VELOC. PORT	CE
04474-1	PFS M8x20 DIN 933 ZB	CE	24024-9	MOLADAALAVANCA	PC
04697-3	CB.3x1,0mm2C/PG902PR1FTF	PC	24042-7	ABRACADEIRA 17 PROGERAL	CE
04894-1	PINO ELAST.4x50 DIN 1481	CE	24043-5	PINO DIAM.7,96x29mm C/Z	PC
04899-2 05504-2	PINO ELAST.4x20 DIN 1481 ETIQ.ATENCAO 110/220/380V	CE PC	24058-3 P	PA GLOBO BPC	- 12 C
08763-7	PCAM12 DIN 934 ZB	CE	24628-0	ETIQ.INDIC.PROCESSOS PORT	DE
09338-6	ARR.L.A10,5 DIN 125 ZB	CE	24681-6	CS CABECOTE SUPERIOR	PC
09627-0	PE BORRACHA M8x15mm F-305	PC	24684-0	CORREIAA35	PC
09637-7	ETIQ.IDENTIF.MOTOR/RESIST	PC	24685-9	PERFILACABAMENTO 1750mm	PC
09641-5	ETIQ.ATENCAO CUIDADO PORT	CE	24686-7	PFS M6x30 DIN 933 ZB	CE
10124-9	MANIPULO DA TAMPA C/R.M8	PC	25189-5	CS BATENTE	PC
12403-6	ARR.P.B8 DIN 127 ZB	CE	25220-4	CHAPA GUIA	PC
12473-7	MANIP.C/HASTE M8x30 INOX	PC	25521-1	CHAVETA 4,8x20 BPC-12	PC
12491-5	PFS M3x10 DIN 84 INOX	CE	28181-6	ROLAMENTO 6003 2RS1	PC
12925-9	CHAVE SELETORA COMPLETA	PC	28373-8	LOGOTIPO SKYPAN 20cm	DE
13599-2 13757-0	RETENTOR 20x35x8 (F.0279) CLIPAUTO ADESIVO - RA	PC MI	28374-6 28583-8	LOGOTIPO SKYPAN 30cm ROLAMENTO 6203 DDU	DE PC
13821-5	CHAVE TEC.30223 M2FT2EE3G	PC	31444-7	MOTOR 0,25CV 60Hz W	PC
14175-5	PCAM4 DIN 934 ZB	CE	011117	WO 101(0,200 V 001)2 VV	
14261-1	CHAVETA 4,8x14 BAK/BSK	PC			
14556-4	PFS M6x12 DIN 963 ZB	CE			
14972-1	CHAVETA 1/8"(3,175)X20mm	PC			
17102-6	PINO ELAST.3x28 DIN 1481	CE			
17181-6	ARR.L.A3,2 DIN 125 INOX	CE			
17581-1	TERM.POSITIV LOCK 0,5A1,5	MI			
17582-0	CAPA P/TERMINAL FEMEA	MI			
18574-4	ANEL 17x1 DIN 471 FOSF.	CE CE			
19059-4 20486-2	PFS M8x16 DIN 933 ZB ROLAMENTO 6004 DDU	PC			
21197-4	CS BASE BPC-12	PC			
21200-8	POLIAS DIAM.47,4mm	PC			
21201-6	POLIAS DIAM.220mm	PC			
21203-2	PFS M8x25 DIN 963 ZB	CE			
21205-9	ARVORE CENTRAL	PC			
21206-7	POLIAS DIAM.230mm	PC			
21210-5	EIXO ARTICULAÇÃO DO MOTOR	PC			
21214-8	ENGRENAGEM PLANETARIA	PC			
21215-6	ARVORE PRINCIPAL	PC			
21223-7 P	CS CORPO BPC	,-12 C			
21226-1	ARRUELA DISTANCIADORA	PC			
21227-0	MANCAL CENTRAL	PC			
21229-6	MANCAL INTERMEDIARIO	PC			
21231-8	VOLANTE SATELITE	PC			
21244-0	CS CHAPA SUPORTE	PC			
21247-4	POLIA VARIADORA	PC			
21249-0	ENGRENAGEM SATELITE	PC			
21250-4	ARR.L.A13 DIN 125 ZB	CE			
21251-2	CORREIAA30	PC			

Tabela - 02 **Problemas** Soluções Causas Chame a Assistência Cheiro de queimado e/ou Problema no Motor ou Técnica Autorizada fumaça. outras partes elétricas. SKYMSEN. Chame a Assistência Correias mal tensionadas. Técnica Autorizada SKYMSEN. A máquina liga mas demora a girar o Bojo Completo N° 07 (Fig.01). Chame a Assistência Capacidor de partida do Técnica Autorizada Motor. SKYMSEN. Chame a Assistência Ruídos estranhos. Rolamentos defeituosos. Técnica Autorizada SKYMSEN. Verifique se o plug esta ligado na tomada e/ou se à Falta de Energia Elétrica. Energia Elétrica. Chame a Assistência Correias mal A máquina para Técnica Autorizada durante a operação. tensionadas. SKYMSEN. Chame a Assistência Mau contato no botão Técnica Autorizada Liga/Desliga. SKYMSEN. 5.2 Diagrama Elétrico Mod. BPC-12 Chave Liga/Desliga Motor Segurança da Grade Chave Seletora 110/220 Volts 09

1.3 Características Técnicas Tabela - 01

Características	U.M.	BPC-12
Capacidade Bojo (sem batedor)	[litros]	12
Tensão	[V]	110 / 220 (*)
Frequência	[Hz]	60
Potência	[CV]	0,25
Consumo	[kW/h]	0,18
Altura	[mm]	620(900 com grade aberta)
Largura	[mm]	330
Profundidade	[mm]	670
Peso Liquido	[kg]	52
Peso Bruto	[kg]	60

(*) Ajustável através da chave seletora de tensão.

Tabela de Carga

Modelo	Carga Mínima	Carga Máxima
BPC-12	1 litro ou 15 ovos	3 litros ou 30 ovos

2. Instalação e Pré-Operação

2.1 Instalação

As Batedeiras Planetárias Mod. BPC-12, devem ser instaladas sobre uma superfície plana e estável, com preferencialmente 850mm de altura.

O cabo de alimentação possui 3 pinos redondos onde um deles éo pino de aterramento - pino terra. É obrigatório que os três pontos estejam devidamente ligados antes de acionar o equipamento. Antes de ligar a máquina, verifique em qual tensão ela se encontra e ajuste conforme a tensão da rede elétrica utilizando a chave seletora.

2.2 Pré-Operação

Verifique se a Batedeira Planetária está firme em sua posição. Antes de usá-la, deve-se retirar e lavar todas as possíveis partes removíveis. Para maior segurança, leia atenciosamente o item "3.5 Limpeza.

3 Operação

3.1 Acionamento

O acionamento da máquina é feito apertando a Chave tecla c/ Proteção Plástica (N°02 Fig.01) localizada na parte lateral do Gabinete (N°03 Fig.01).

Obs: A máquina só liga com a Proteção do Bojo (N°01 Fig.01) baixada.

3.2 Procedimento para alimentação

Monte o Batedor escolhido: Globo (N°01 Fig.03) ou Raquete (N°01 Fig.02) coloque os ingredientes no Bojo (N°01 Fig.05), baixe a Proteção (N°01 Fig.01), ligue a máquina e somente agora selecione a velocidade através da alavanca (N°01 Fig.04).

IMPORTANTE

Movimente a alavanca 01(Fig.04) para trocar a velocidade somente depois de ligar a máquina.

3.3 Montagem dos Batedores

Todos os Batedores (Fig-02 e 03), são montados da mesma forma.

- * Levante a Luva (N°01 Fig.06) localizada no Eixo da máquina (N°02 Fig.06).
- * Encaixe o furo localizado no Batedor no Pino (Nº03 Fig.06) localizado no Eixo da máquina.
- *Abaixe a Luva (N°01 Fig.06).

3.4 Montagem do Bojo

- *Leve o Bojo 01(Fig.05) até a base da máquina 04(Fig.01).
- * Gire o Bojo no sentido horário até que o rasgo (N°02 Fig.05) localizado na chapa do fundo do Bojo encaixe perfeitamente no manípulo (N°03 Fig.05) localizado na base da máquina.
- *Aperte os dois manípulos (N°03 Fig.05).

3.5 Limpeza

IMPORTANTE

Nunca faça limpeza com a máquina ligada a rede elétrica, para tanto retire o plug da tomada.

Todas as partes móveis devem ser removidas e limpas. Lave com água e sabão neutro.

IMPORTANTE

Nunca utilize jatos d' Água diretamente sobre a máquina.

4.5 Após Terminar o Trabalho

4.5.1Cuidados

Sempre limpe a máquina, para tanto DESLIGUE-A FISICAMENTE DA TOMADA.

Nunca limpe a máquina antes de sua PARADA COMPLETA.

Recoloque todos os componentes da máquina em seus lugares, antes de ligá-la novamente.

Verifique os níveis de fluídos.

Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO coloque os dedos entre a correia(s) e a(s) polia(s) e nem entre a corrente(s) e a(s) engrenagem(ns).

4.6 Operação de Manutenção

4.6.1Perigos

Com a máquina ligada, qualquer operação de manutenção é perigosa. DESLIGUE-A FISICAMENTE DA REDE ELÉTRICA, DURANTE TODA A OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO.

4.6.2Avisos

A manutenção elétrica e/ou mecânica, deve ser feita por pessoa qualificada para realizar o trabalho.

A pessoa encarregada pela manutenção deve certificar-se de que a máquina trabalha sob Condições TOTAIS DE SEGURANÇA.

5. Análise e Resolução de Problemas

5.1 Problemas, Causas e Soluções

As Batedeiras Planetárias foram projetadas para necessitarem o mínimo de manutenção, entretanto, podem ocorrer algumas irregularidades no seu funcionamento, devido ao desgaste natural causado pelo uso do equipamento.

Caso haja algum problema com a sua Batedeira, verifique a Tabela - 02 a seguir, onde são descritos algumas possíveis soluções recomendadas. Além disso, a Empresa coloca a disposição toda sua Rede de Assistentes Técnicos Autorizados, que terão o máximo prazer em atendê-lo (Vide Relação de Assistentes Técnicos Autorizados anexa).

4.2.3Cuidados

O cabo de energia elétrica, responsável pela alimentação da máquina, deve ter secção suficiente para suportar a potência elétrica consumida.

Os cabos elétricos que ficarem no solo ou junto a máquina, precisam ser protegidos para evitar curto-circuito.

Os reservatórios de óleo devem ser abastecidos até os níveis indicados. Verifique e adicione óleo se necessário.



4.3.1Aviso

Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO coloque os dedos entre a correia(s) e a(s) polia(s) e nem entre a corrente(s) e a(s) engrenagem(ns).

4.3.2Cuidados

Verifique o(s) motor(es) e partes deslizantes e girantes da máquina, quanto a ruídos anormais.

Verifique a tensão da(s) correia(s) / corrente(s) e substitua o conjunto, caso alguma correia / corrente ou polia / engrenagem apresente desgaste. Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO coloque os dedos entre a correia(s) e a(s) polia(s) e nem entre a corrente(s) e a(s) engrenagem(ns).

Verifique as proteções e os dispositivos de segurança para que sempre funcionem adequadamente.

4.4 Operação


4.4.1 Avisos


Não trabalhe com cabelos compridos, que possam tocar qualquer parte da máquina, pois os mesmos poderão causar sérios acidentes. Amarre-os para cima e para trás, ou cubra-os com um lenço.

Somente usuários treinados e qualificados podem operar a máquina.

Nunca toque com as mãos ou de qualquer outra maneira, partes girantes de máquina.

JAMAIS opere a máquina, sem algum(ns) de seu(s) acessório(s) de segurança.





07

4. Noções de Segurança - Genéricas

As noções de segurança foram elaboradas para orientar e instruir adequadamente os usuários das máquinas e aqueles que serão responsáveis pela sua manutenção.

A máquina só deve ser entregue ao usuário em boas condições de uso, sendo que este deve ser orientado quanto ao uso e a segurança da máquina pelo Revendedor, razão porque, o usuário somente deve utilizar a máquina após conhecimento completo dos cuidados que devem ser tomados. LENDO ATENTAMENTE TODO ESTE MANUAL.

4.1 Práticas Básicas de Operação

4.1.1 Perigos

Algumas partes do acionamento elétrico, apresentam pontos ou terminais com presença de voltagens elevadas. Estes quando tocados, podem ocasionar graves choques elétricos ou até mesmo a morte do usuário.

Nunca mexa em um comando manual (botões, teclas, chaves elétricas, etc.) com as mãos, sapatos ou roupas molhadas. A não observância dessa recomendação, também poderá provocar choque elétrico ou até mesmo a morte do usuário.

4.1.2Advertências

A localização da chave liga/desliga deve ser bem conhecida, para que possa ser acionada a qualquer momento sem necessidade de procurá-la.

Antes de qualquer tipo de manutenção, desligue fisicamente a máquina de rede elétrica. Proporcione espaço de trabalho suficiente para evitar quedas perigosas.

Água ou óleo poderão tornar o piso escorregadio e perigoso. Para evitar acidentes, o piso deve estar seco e limpo.

Antes de acionar qualquer comando manual (botões, teclas, chaves elétricas, alavancas, etc.) verifique sempre se o comando está correto, ou em caso de dúvidas, consulte este Manual.

Nunca toque ou acione em um comando manual (botões. teclas. chaves elétricas, alavancas, etc.) por acaso.

Se um trabalho tiver que ser feito por duas ou mais pessoas, sinais de coordenação devem ser dados a cada etapa da operação. A etapa seguinte não deve ser iniciada a menos que um sinal seja dado e respondido.

4.1.3 Avisos

No caso de falta de energia elétrica, desligue imediatamente a Chave Liga/Desliga. Use os óleos lubrificantes e graxas recomendadas ou equivalentes.

Evite choques mecânicos, uma vez que poderão causar falhas ou mau funcionamento.

Evite que água, sujeira e pó entrem nos componentes mecânicos e elétricos da máquina.

NÃO ALTERE as características originais da máquina.

NÃO SUJE, RASGUE OU RETIRE QUALQUER ETIQUETA DE SEGURANÇA OU IDENTIFICAÇÃO. Caso alguma esteja ilegível ou extraviada, solicite outra etiqueta ao Assistente Técnico mais próximo.

LEIA ATENTA E CUIDADOSAMENTE A(S) ETIQUETA(S) DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO CONTIDA(S) NA MÁQUINA, AS INSTRUÇÕES DE USO E A(S) TABELA(S) TÉCNICA(S), CONTIDAS NESTE MANUAL.

4.2Cuidados e Observações Antes de Ligar a Máquina

IMPORTANTE

Leia atenta e cuidadosamente as INSTRUÇÕES contidas neste manual antes de ligar a máquina. Certifique-se de que entendeu corretamente todas as informações. Em caso de dúvida (s), consulte o seu superior e/ou o Revendedor.

4.2.1 Perigo

Cabo ou fio elétrico cuja isolação esteja danificada, pode produzir fuga de corrente elétrica e provocar choques elétricos. Antes de usá-los verifique suas condições.

4.2.2 Avisos

Certifique-se de que as INSTRUÇÕES contidas neste manual, estejam completamente entendidas. Cada função ou procedimento de operação e manutenção deve estar inteiramente claro.

O acionamento de um comando manual (botão, tecla, chave elétrica, alavanca, etc.) deve ser feito sempre que se tenha a certeza, de que se trata do comando correto.